





ディスクグラインダーで草刈り鎌の刃を研ぐ。軽くなでるよう
に当てるだけだ。鎌のように曲がった刃も、鋏やハサミなど平
面の刃も、1枚で研げる万能式のシャープナーをセットして使用
した。龍宝丸「ダイヤモンド万能刃研ぎグラインダー」【問い合
わせ】(株)龍宝丸刃物工房 ☎0794822312

鎌砥石を使って鎌を研ぐ




5.砥石は水に浸しておき、鎌も水で濡らしながら研ぐ。6.砥石は、
荒砥石と仕上げ砥石が表裏にくっついたタイプ。ホームセンター
で、300円前後で購入したもの。鎌を置き、砥石を鎌の刃に当
てて、前後に動かして研ぐ。初めは荒砥石で大まかに研ぎ、次
に目の細かい仕上げ砥石で研いで仕上げ。鎌の裏面の刃先を
指で触ってみて「かえり」(研いだために裏に裏、小さく反った
ひっかかりのこと)が刃渡り全体に出たら、うまく研げた証
拠。仕上げ砥石で裏面を研ぎ、「かえり」がなくなったら、研ぎ終
わり。7.ピカピカに再生された草刈り鎌。

刃研ぎシャープナーで鎌を研ぐ



ハンディタイプのシャープナーで鎌を研いでみた。使ったのは、
1本で平面研ぎと曲面研ぎができる、龍宝丸の「万能刃研ぎやすり」
だ。表側が荒研ぎ・裏側で仕上げができる、1本で4役のアイ
デアやすりだ。8.刃が平らな草刈り鎌は、平らなやすり部分で
研ぐ。上の鎌砥石の場合同様、荒研ぎ→仕上げの順で刃を研ぎ、
裏面の「かえり」を仕上げやすりで削り取って仕上げる。9.刃がカー
ブしている草刈り鎌を研ぐには、曲面やすりを使って研ぐ。
※読者プレゼントがあります(148ページ)



1.ディスクグラインダーを鎌の刃
先に軽く当てて研磨した。2.裏
面にグラインダーを当てて仕上
げる。刃先の裏面にめくれた「か
えり」を取るためだ。これで研
磨完了、1分もかからない。
3.4本鎌の刃先もメンテナンス。
4.錆が取れて、刃先が尖った。
福田さんは、ディスクグライン
ダー、ヤスリ、砥石などの工具を
休憩小屋に常備。ときどき道
具を研ぐ。ちなみにディスクグラ
インダーは、安いもので3000円前
後からある。持っていると重宝。

「鎌のメンテは、ヤスリでもで
きますが、ディスクグラインダー
で一気に研ぐのがラクです」と、
刃先にグラインダーを当てて、
ジャーンと研ぐ福田さん。あ
れつ、もう終わりですか？
「はい終了。簡単です」
研ぎ方は上の写真の通り。鎌
は片刃。グラインダーを刃の角

度に合わせて当て、なでるよう
に動かして研ぐ。後は研いだ裏
面にめくれた「かえり」をグラ
インダーで削れば終了だ。
鎌砥石、ヤスリで草刈り鎌の
メンテナンスも行ったが、研ぎ
の工程は基本的に同じだ。刃を
研いで、「かえり」を取るとい
う作業。これなら簡単だ！
「プロ仕様の鎌を本格的にメン
テナンスするのなら、専門業者に
頼むべきところですが、安価な
家庭用の鎌なら、こんなふうに
自分でメンテナンスをするとい
い。グラインダーでこまめに
刃を研げば、いつでも快適に畑
しごとを楽しめますよ」